

Wyważarka do kół osobowych i dostawczych UNITROL TROLL MICRO

Wyważarka **TROLL MICRO** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych w jednym przebiegu pomiarowym. Zaletą maszyny jest nowoczesny i ergonomiczny wygląd. System łatwej kalibracji ułatwia pracę i poprawia dokładność wyważenia. Maszyna posiada czytelny pulpit z wyświetlaczem LCD. Ręczne wprowadzanie parametrów.



Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	70 kg
Dokładność niewyważenia:	1 g
Prędkość obrotowa:	140 obr/min
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Wymiary (G/SZ/W) mm:	720/850/1420
Waga urządzenia:	60

Wyważarka do kół osobowych i dostawczych UNITROL TROLL MICRO z wyświetlaczem LED i wałkiem Ø40 mm

Wyważarka **UNITROL TROLL MICRO** została zaprojektowana do dynamicznego wyważania kół samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Urządzenie wykonuje pomiar w jednym przebiegu, dlatego dobrze sprawdza się w warsztatach samochodowych, serwisach oponiarskich oraz punktach wulkanizacyjnych.

Model TROLL MICRO wykorzystuje **ręczne wprowadzanie średnicy, szerokości i odległości koła**. Dzięki temu operator zachowuje kontrolę nad ustawieniami maszyny i może dopasować parametry do obsługiwanej obręczy. Czytelny panel z wyświetlaczem LED ułatwia natomiast odczyt wyników pomiaru.

Kompaktowa wyważarka do kół osobowych i dostawczych

TROLL MICRO wyróżnia się kompaktową konstrukcją i masą urządzenia wynoszącą 60 kg. W efekcie maszyna nie zajmuje dużo miejsca i może być stosowana także w mniejszych warsztatach lub na stanowiskach o ograniczonej powierzchni roboczej. Jej wymiary wynoszą 720 x 850 x 1420 mm.

System łatwej kalibracji wyważarki

System łatwej kalibracji wspiera utrzymanie prawidłowej dokładności pomiaru. Dzięki temu operator może szybciej przygotować urządzenie do pracy i ograniczyć ryzyko nieprawidłowego wyważenia koła. Producent wskazuje dokładność niewyważenia na poziomie 1 g.

Wyważarka z wałkiem Ø40 mm

Model TROLL MICRO został wyposażony w wałek o średnicy **Ø40 mm**, który jest popularnym standardem stosowanym w profesjonalnych wyważarkach warsztatowych. Pozwala to korzystać z odpowiednich stożków, uchwytów i akcesoriów centrujących przeznaczonych do tego wymiaru wału.

Wyważarka obsługuje obręcze o średnicy od **10" do 30"** i szerokości od **2" do 15"**. Maksymalna masa koła wynosi **70 kg**, dlatego urządzenie może być stosowane przy kołach samochodów osobowych, SUV-ów oraz lekkich pojazdów dostawczych.

- Model TROLL MICRO
- Indeks MICRO
- Marka / producent UNITROL
- Typ urządzenia Wyważarka do kół osobowych i dostawczych
- Rodzaj wyważania Dynamiczne
- Pomiar średnicy Ręczny
- Pomiar szerokości Ręczny
- Pomiar odległości Ręczny

- Rodzaj wyświetlacza LED
- Średnica wałka Ø40 mm
- Średnica obręczy 10"-30"
- Szerokość obręczy 2"-15"
- Maksymalny ciężar koła 70 kg
- Dokładność niewyważenia 1 g
- Prędkość obrotowa 140 obr./min
- Moc silnika 80 W
- Zasilanie 230V / 50 Hz
- Wymiary G/SZ/W 720 / 850 / 1420 mm
- Waga urządzenia 60 kg

Wyważarka do kół osobowych i dostawczych – cechy produktu

- **Dynamiczne wyważanie kół** – pomiar wykonywany w jednym cyklu.
- **Obsługa kół osobowych i dostawczych** – maksymalna masa koła 70 kg.
- **Ręczne wprowadzanie parametrów** – kontrola średnicy, szerokości i odległości.
- **Wyświetlacz LED** – czytelny odczyt wyników pomiaru.
- **System łatwej kalibracji** – prostsze przygotowanie wyważarki do pracy.
- **Dokładność niewyważenia 1 g** – precyzyjne wyważanie kół.
- **Wałek Ø40 mm** – popularny standard akcesoriów do wyważarek.
- **Obsługa obręczy 10"-30"** – szeroki zakres zastosowania.
- **Zasilanie 230V** – możliwość podłączenia do standardowej instalacji warsztatowej.
- **Kompaktowa konstrukcja** – dobre rozwiązanie do mniejszych serwisów opon.
- **Waga urządzenia 60 kg** – łatwiejsze ustawienie maszyny na stanowisku pracy.
- **Nowoczesna, ergonomiczna obudowa** – wygodna codzienna obsługa.

Zastosowanie wyważarki UNITROL TROLL MICRO

- serwisy oponiarskie,
- warsztaty samochodowe,
- punkty wulkanizacyjne,
- sezonowa wymiana opon,
- wyważanie kół samochodów osobowych,
- obsługa kół SUV,
- wyważanie kół lekkich samochodów dostawczych,
- obsługa felg stalowych,
- obsługa felg aluminiowych,
- kontrola wyważenia po wymianie opony,
- ponowne wyważenie koła po naprawie ogumienia.

Wyważarka do felg stalowych i aluminiowych

- koła samochodów osobowych,
- koła SUV,
- koła lekkich samochodów dostawczych,
- felgi stalowe,
- felgi aluminiowe,

- obręcze o średnicy 10"-30",
- obręcze o szerokości 2"-15",
- koła o masie do 70 kg.

Jak używać wyważarki UNITROL TROLL MICRO?

- Zamocuj koło na wale wyważarki przy użyciu odpowiedniego stożka i nakrętki.
- Sprawdź, czy koło zostało prawidłowo wycelowane.
- Wprowadź ręcznie średnicę obręczy.
- Wprowadź szerokość obręczy.
- Ustaw odległość koła od maszyny.
- Wybierz właściwy program wyważania.
- Zamknij osłonę koła.
- Uruchom cykl pomiarowy.
- Odczytaj wartość i miejsce niewyważenia na wyświetlaczu.
- Zamontuj odpowiednie ciężarki na feldze.
- Wykonaj ponowny pomiar kontrolny.

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-1	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5P	Docisk palcowy 5-bolcowy	
DO-4P	Docisk palcowy 4-bolcowy	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
06.04.008	Stożek 125-145 mm Ø36	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
W-U-2AH	Uchwyt motocyklowy	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5AH	Uchwyt szpilkowy	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
CYR-001	Cyrkiel wulkanizatorski	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	

Indeks	Opis	Zdjęcie
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych czerwony	