

Poziomica



Poziomica służy do idealnego ustawienia koła kierownicy do jazdy na wprost. Posiada regulowany zestaw bolców co zapewnia dopasowanie do niemal każdej kierownicy w aucie.

