

Płyta dociskowa UNITROL 4-palcowa DO-4P / regulowany rozstaw

Płyta dociskowa UNITROL 4-palcowa DO-4P / regulowany rozstaw

Płyta dociskowa UNITROL DO-4P to 4-bolcowy docisk palcowy przeznaczony do precyzyjnego mocowania kół na wałku wyważarki. Model jest dedykowany do felg 4-otworowych i sprawdza się zarówno przy obręczach aluminiowych, jak i stalowych.

Zastosowanie regulowanych bolców w połączeniu z odpowiednio dobranym stożkiem dociskowym pozwala odwzorować sposób mocowania koła podobny do tego, jaki występuje w pojeździe. Dzięki temu koło może zostać stabilnie i dokładnie osadzone na wyważarce, co ma bezpośredni wpływ na jakość wyważenia.



Docisk palcowy ogranicza ryzyko porysowania lub uszkodzenia obręczy, dlatego jest szczególnie przydatny przy obsłudze felg aluminiowych oraz kół klientów indywidualnych. Regulowany rozstaw bolców umożliwia dopasowanie płyty do różnych rozstawów otworów montażowych w zakresie od **4×90 mm do 4×140 mm**.

Model DO-4P jest przeznaczony do stosowania z nakrętką **UNITROL Ø36 mm**. Po zastosowaniu dodatkowej tulei Ø40 do docisków palcowych może być używany również z wyważarkami wyposażonymi w wałek **Ø40 mm**.

Najważniejsze cechy

- docisk palcowy 4-bolcowy,
- przeznaczony do felg 4-otworowych,
- regulowany rozstaw bolców: **od 4×90 mm do 4×140 mm**,
- dedykowany do nakrętek **UNITROL Ø36 mm**,
- możliwość pracy z wałkiem **Ø40 mm** po zastosowaniu dodatkowej tulei,
- w zestawie dwa rodzaje końcówek: **Ø25 mm / 40 mm** oraz **Ø25 mm / 60 mm**,
- całkowita długość bolca dociskowego: **70 mm** z krótką końcówką i **90 mm** z długą końcówką,
- szybka i łatwa regulacja rozstawu,
- bezpieczny dla felg aluminiowych i stalowych,
- produkt w 100% polski.

Zastosowanie

Płyta dociskowa UNITROL DO-4P znajduje zastosowanie w serwisach wulkanizacyjnych, warsztatach samochodowych oraz punktach sezonowej wymiany opon. Jest przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych, szczególnie wtedy, gdy wymagane jest dokładne centrowanie koła na wyważarce oraz ochrona obręczy przed uszkodzeniem.

Płytę należy zawsze stosować z odpowiednio dobranym stożkiem dociskowym.

Ważna informacja

Tuleja **Ø40 do docisków palcowych** nie wchodzi w skład zestawu. Jest to akcesorium dodatkowe i należy zamówić ją osobno, jeżeli docisk ma być używany z wyważarką wyposażoną w wałek **Ø40 mm**.

