


## Imadło metalowe do montażownic UT



Imadło pomaga w pracy z demontażem i montażem opon ciężarowych. Zainstalowane na feldzie w procesie montażu opony, nie pozwala na zsuwanie się opony z felgi. Imadło przystosowane do montażownic serii UT.



