Ściernica gumowa do kleju po ciężarkach



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Ściernica gumowa do kleju po ciężarkach WT-1322 do usuwania pozostałości kleju z felg po ciężarkach klejonych

Ściernica gumowa do kleju po ciężarkach WT-1322 służy do usuwania kleju po ciężarkach usuwanych z wyważanej felgi. To przydatne akcesorium do pracy przy kołach z felgami aluminiowymi, szczególnie podczas sezonowej wymiany opon, korekty wyważenia lub ponownego montażu ciężarków klejonych. Produkt ma indeks **WT-1322** i znajduje się w kategoriach **Akcesoria** oraz **Narzędzia do ciężarków**.

Ściernica pomaga oczyścić miejsce po ciężarku bez konieczności długiego ręcznego zdrapywania pozostałości kleju. Dzięki temu operator może szybciej przygotować felgę do ponownego wyważenia. Dodatkowo czysta powierzchnia poprawia przyczepność nowych ciężarków samoprzylepnych, co ma znaczenie dla trwałości montażu.

Produkt dobrze sprawdza się w serwisach oponiarskich, warsztatach samochodowych i punktach wulkanizacyjnych. W praktyce jest to drobne, ale bardzo potrzebne narzędzie na stanowisku wyważania kół. Pozwala usprawnić obsługę felg aluminiowych i ograniczyć czas czyszczenia obręczy po zdjęciu starych ciężarków.

Ściernica gumowa do kleju po ciężarkach jest dobrym uzupełnieniem zestawu narzędzi do ciężarków klejonych. Warto stosować ją razem ze skrobakiem do ciężarków, odtłuszczaczem do felg oraz nowymi ciężarkami samoprzylepnymi.

- **Usuwanie kleju po ciężarkach** — szybkie oczyszczanie felgi po demontażu ciężarków klejonych.
- **Do felg po wyważaniu** — przydatna podczas korekty niewyważenia i sezonowej wymiany opon.
- **Gumowa konstrukcja** — przeznaczona do pracy przy pozostałościach kleju.
- **Lepsze przygotowanie powierzchni** — czysta felga ułatwia montaż nowych ciężarków samoprzylepnych.
- **Wsparcie pracy operatora** — mniej ręcznego zdrapywania kleju.
- **Narzędzie do serwisu opon** — praktyczne wyposażenie stanowiska wyważania.
- **Akcesorium do ciężarków klejonych** — pasuje do codziennej obsługi felg aluminiowych.

Zastosowanie ściernicy gumowej do kleju po ciężarkach

- usuwanie kleju po ciężarkach klejonych,
- czyszczenie felgi po demontażu ciężarków,
- przygotowanie powierzchni pod nowe ciężarki samoprzylepne,
- obsługa felg aluminiowych,
- korekta wyważenia koła,
- sezonowa wymiana opon,
- praca przy stanowisku wyważarki,
- serwisy oponiarskie,
- warsztaty samochodowe,

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

- punkty wulkanizacyjne.

Ściernica gumowa do felg i ciężarków klejonych

- ciężarki klejone,
- ciężarki samoprzylepne,
- felgi aluminiowe,
- felgi lakierowane,
- koła samochodów osobowych,
- stanowiska do wyważania kół,
- narzędzia warsztatowe do czyszczenia obręczy.

Uwaga: przed użyciem należy dopasować sposób pracy do rodzaju felgi oraz stanu lakieru. Przy delikatnych powierzchniach warto wykonać próbę w mniej widocznym miejscu.

Jak używać ściernicy gumowej do kleju po ciężarkach?

- Usuń stary ciężarek klejony z felgi.
- Załóż ściernicę gumową na odpowiednie narzędzie, jeśli wymaga tego sposób pracy.
- Przyłóż ściernicę do pozostałości kleju po ciężarku.
- Czyść powierzchnię stopniowo, bez nadmiernego docisku.
- Kontroluj temperaturę i stan powierzchni felgi podczas pracy.
- Po usunięciu kleju oczyść miejsce z pyłu i resztek gumy.
- Odtłuść powierzchnię przed przyklejeniem nowego ciężarka.
- Zamontuj nowy ciężarek i wykonaj pomiar kontrolny na wyważarce.



UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl