

Ściernica gumowa do kleju po ciężarkach



Ściernica gumowa służy do usuwania kleju po ciężarkach usuwanych z wyważanej felgi.

