Wyważarka TROLL 2462 L

Wyważarka **TROLL - 2462 L** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych i osobowych w jednym przebiegu pomiarowym.



TROLL - 2462 L posiada syntezator mowy, generujący komunikaty potwierdzające każdą wykonaną przy obsłudze wyważarki czynność oraz sugerujące metodykę postępowania przy wyważaniu koła.

Konfiguracja wyważarki TROLL 2462 L:

- wyważanie kół osobowo-dostawczych
- wyważanie kół ciężarowych
- kalibracja - oddzielna do osobowych i ciężarowych
- syntezator mowy
- laserowy wskaźnik miejsca klejenia ciężarka
- winda
- osłona koła
- programy Alu
- monitor LCD
- automatyczny pomiar nastawnikiem laserowym
- przeliczenie niewyważeń

Dane techniczne


Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 20"
Maks. ciężar koła:	200 kg
Dokładność niewyważenia - koło ciężarowe:	10 g
Dokładność niewyważenia - koło osobowe:	1 g
Prędkość obrotowa:	130 - 150 obr/min
Moc silnika napędzającego:	150 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1100/1630/1580
Waga urządzenia:	250 kg

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Wyposażenie standardowe wersji 2462 L:





UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Dostępne kolory



Kolory podstawowe





Kolory na zamówienie

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa



tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5-ADAPTER	Zestaw adapterów zmniejszających zakres do W-U-5	
190400018	Pierścień dystansowy do stożkow dostawczych Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	


UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Indeks	Opis	Zdjęcie
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt szpilkowy	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-2AH	Uchwyt motocyklowy	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Indeks	Opis	Zdjęcie
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych | czerwony	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl