

## Cęgi wulkanizatorskie



Cęgi wulkanizatorskie służą do montażu i demontażu ciężarków nabijanych na obręcze stalowe i aluminiowe, ręczki powleczonymi tworzywem sztucznym.

