Montażownica JANKA 2B

Automatyczna montażownica Janka jest urządzeniem do demontażu i montażu opon dętkowych i bezdętkowych na koła samochodów osobowych i dostawczych. Kolumna i ramiona są poruszane i blokowane pneumatycznie. Współpracujące ze sobą części mechaniczne i pneumatyczne maszyn pozwalają użytkownikowi obsługiwać wszystkie koła małym nakładem pracy i z najwyższą dokładnością bez ryzyka uszkodzenia opony. Umożliwia rónież obsługę kół z obręczami aluminiowymi, jej robocze elementy nie naruszają delikatnej struktury tych obręczy.



Dane techniczne

Zakres mocowania obręczy:	10" - 26"
Maks. szerokość kola:	15"
Maks. średnica kół:	1070 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	2800 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8 - 10 bar
Prędkość obrotowa stołu:	7/14 obr./min.
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	0,75 kW
Waga urządzenia:	200 kg
Uchwyt koła:	Pneumatyczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	800/1520/900

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Funkcje Montażownicy JANKA:

- odpiekanie
- odrywanie opony od obręczy
- demontaż i montaż opony
- pompowanie koła za pomocą pistoletu z manometrem
- dwie prędkości stołu

Zalety maszyny:

**Wzmocnione suwadło poziome.
Wkręty dociskowe do kasowania luzów poprzecznych na suwadle powstałych w trakcie eksploatacji**




UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa


tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



Wkręty dociskowe do kasowania luzów powstałych w trakcie eksploatacji maszyny.

Zmieniona konstrukcja sworznia osi kolumny, oraz zastosowania podkładek regulacyjnych, czyni maszynę sztywniejszą oraz trwalszą.





Ergonomicznie zaprojektowane i zamknięte wnętrze maszyny pozwala na długą i bezawaryjną pracę najważniejszych elementów. Duży i precyzyjnie wykonany siłownik

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa


tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

System pompowania koła sterowany pedałem jako wyposażenie opcjonalne





Maksymalny i minimalny rozstaw szczęk stołu:



Wyposażenie standardowe:

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

- pistolet do pompowania,
- łyżka montażowa,
- nakładki zabezpieczające na szczęki,
- osłona plastikowa rolki i ślizg stopki.

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
KOLEŚ-III	Przystawka do montażownicy Janka	
YCL-1 STOPKA	System bezłyżkowy do montażownicy	
C04C200000	GT Inflator do zabudowy w montażownicach	
WINDA-MONT	Podnośnik koła do montażownicy	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Indeks	Opis	Zdjęcie
NAK-WM	Nakładka motocyklowa	
06.05.010	Osłona gumowa na odbijak do UNI-TROL	
OSŁ-ZBI-YELOW	Osłona zbijaka plastikowa zółta	
06.05.003	Nakładki plastikowe na szczęki Ola / Janka/ Janka K /Janka KK / Janka Lite	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Indeks	Opis	Zdjęcie
06.05.008	Osłona plastikowa rolki stopki	
06.04.034	Osłona plastikowa stopki ślizg	
06.04.029	Łyżka montażowa 500mm	

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl